

Újrahangolási segédanyag

Célunk, hogy a digitális fejlesztésünkkel együtt járó műszaki átállás az Ön otthonában is zökkenőmentesen történjen. Az átállás után szükség lesz televíziói vagy beltéri egységei (set-top-bokszt) újrahangolására. Ebben nyújt segítséget ez a kiadvány.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az átállás után alábbi hálózati paraméterek szerint lesznek hangolhatók a digitális vételre alkalmas berendezések:

Kezdőfrekvencia: 370MHz • Moduláció: 256QAM • Jelátviteli sebesség: 6875kS/s • Hálózati azonosító: 102

Keresési módot illetően a korábbi beállításokat – *gyors, hálózat, vagy teljes* – nem szükséges módosítani.

Kérjük, **a készülékeket kapcsolja Készenléti (Standby) üzemmódba** az átállást megelőző este (a boksztok és televíziók többsége így keres csak hálózati változásokat).

TELEVÍZIÓK ÚJRAHANGOLÁSA

Készülékét abban az esetben szükséges újrahangolnia, ha nem használ beltéri egységet kábeltv szolgáltatáshoz. Az alábbiakban lépésről lépésre követheti az újrahangolás folyamatát a Nálunk forgalmazott márkák esetében. Készüléke távirányítójának segítségével kapcsolja be a televíziót és végezze el az alábbi lépéseket:

SAMSUNG

Menü > Beállítások > Adás > Automatikus hangolás >

A felugró ablakban válassza ki az **Indítás** lehetőséget.

Az alábbi opciókat állítsa be:

Antenna: **kábel** • Csatorna típusa: **Digitális és Analóg** • Szolgáltató választás: **Egyéb**

Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez.

Ha befejeződött a folyamat, válassza ki a **Bezárás** lehetőséget.

Fontos!

A hangolási folyamat akár több percig is eltarthat, eközben ne kapcsolja ki/el a készülékét!

LG

Menü > Beállítások > Automatikus hangolás >

Az alábbi opciókat állítsa be:

Tv csatlakozás módja: **Kábel** • Szolgáltató kiválasztása: **További szolgáltató** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

OK > **Indítás** > **Következő** > ha befejeződött a folyamat, válassza ki a **Kész** lehetőséget.

HITACHI

Menü > Beállítások > Beüzemelés > Automatikus keresés >

Az alábbi opciókat állítsa be:

Digitális kábel: **Igen** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

Következő > Ha befejeződött a folyamat, válassza a **Kilépés** lehetőséget.

NAVON

Menü > Beüzemelés > Automatikus keresés >

Az alábbi opciókat állítsa be:

Digitális kábel: **Igen** – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket.

OK > Ha befejeződött a folyamat, válassza ki az **OK** lehetőséget.

BELTÉRI EGYSÉGEK (SET-TOP-BOKSZOK) ÚJRAHANGOLÁSA

Az alábbi táblázat arról tájékoztatja, hogy a Nálunk kapható berendezések a műszaki átállás után hogyan viselkednek, és Önnek mi a teendője a helyes újrahangolás érdekében.

Set-top-bokszok viselkedése az átállás során

KÁRTYÁS BOKSZOK

Típus	Hogyan viselkedik?	Hangolás
Intek HD C63CX MPEG4	Magától újrahangol	Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni.
Intek HD C76CX MPEG4	Magától újrahangol	Nem jelenít meg figyelmeztető üzenetet. Amíg újrahangolja magát a háttérben, addig nincs kép.
TechniSat - TechniStar K2 ISIO MPEG4	Készenléti módban újrahangol	Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni. Ha nem volt Készenléti módban, akkor gyors keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal lehet elérni.
TechniSat - TechniStar K4 ISIO MPEG4	Készenléti módban újrahangol	Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. OK gombot kell nyomni. Ha nem volt Készenléti módban, gyors keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal lehet elérni.

KÁRTYA NÉLKÜLI BOKSZOK

Típus	Hogyan viselkedik?	Hangolás
Intek C30CX MPEG2 (Nem képes a HD adások vételére.)	Kézzel szükséges újrahangolni	Gyári beállítások visszaállítása szükséges: Menü > Gyári beállítások > OK Gomb > PIN: 1234 > Újraindul a bokszt > Nyelv: magyar > OK Gomb > Elindul a hangolás
Intek HD C13F MPEG4	Magától újrahangol	Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg. Körülbelül 3 percet várakoznia kell, és megjelenik az új csatornalista.
Technisat CE HD MPEG4	Készenléti módban újrahangol (duplán lesznek a csatornák)	Gyári beállítások visszaállítása szükséges. (Lengyel nyelvvél indul, balra nyíllal váltható magyarra).

Tipp

Ha a set-top-bokszt nem a fent leírt módon viselkedik, állítsa vissza a készülék gyári beállításait.

Hangolással kapcsolatos videóink megtekinthetők weboldalunkon: tarr.hu/ujrahangolas
Ha továbbra is segítségre van szüksége készüléke újrahangolásához, keressen minket elérhetőségeinken!