

Gyári beállítás

Global GCR300CX

A menübe a menü gomb megnyomásával juthatunk el. A menüben a nyilakkal tájékozódhatunk (fel, le, jobb, bal). Az egyes menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphetünk. A menüben lefelé gombbal kiválasztjuk a „Gyári beállítások”-at, majd nyomunk egy OK gombot. Megjelenik a jelszó, ahova 0000 kódot kell beírni és megnyomni OK gombot. Ezután megjelenik a „Nyelvi beállítások” felirat, ahol a magyar nyelv kiválasztása után az OK gombot megnyomjuk. Ekkor elindul a tv és rádió csatornakeresés. Amint a bokszt végez a kereséssel megjelenik a csatornatalátatok száma, amit elfogadás után menthetünk az OK gomb lenyomásával. Az újrhangolással végeztünk és megjelenik az első csatorna a képernyőn.

**Power gomb**

Set Top Box ki/bekapcsolása

Némítás gomb

Hangkimenet némítása

Számgombok (0-9)

Közvetlen csatornaváltás és numerikus adatbevitel

TV/Radio

Tv és Rádió üzemmód közötti váltás

EPG gomb

EPG információk megjelenítése

Piros gomb – SUB (Subtitle)

Feliratozás

Zöld gomb – Nem támogatott funkció

Sárga gomb – Nem támogatott funkció

Kék gomb - Program és műsorinformációk megjelenítése

Kettős nyíl fel/le – EPG gyorslapozás

FAV – Kedvenc csatornák

Menu - Belépés a főmenübe

S.L – Jelerősség megjelenítése

Exit - Kilépés

INFO – Csatormainformáció

Pause – Pillanat állj

Audio – Hangsáv választó

Last gomb - Visszalépés az előző nézetprogramra

Nyíl gomb < / >

Hangerő szabályzás, navigálás a menüben (jobbra/balra)

Nyíl gomb ^ / v Csatornaváltás

navigálás a menüben (fel/le)

OK gomb - TV nézés közben a programlista megjelenítése vagy a

Menüben a kiválasztott esemény jóváhagyása

TTX - Teletext be/kikapcsolása

SIG – Nem támogatott funkció