

Gyári beállítás

TechniStar K1 CSP

A menübe a menü gomb megnyomásával juthat el. A menüben a nyilakkal tájékozódhat (fel, le, jobb, bal). Az egyes menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphet. A menü gomb megnyomása után a nyilak segítségével keresse meg a „beállítások” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. „Szervizbeállítások” menügombra lépve ismét nyomja meg az OK gombot, majd keresse meg a „gyári beállítások visszaállítása” menügombot. Ezt követően az OK gomb megnyomása után a következő kérdést olvashatja: „Valóban visszaállítja a gyári beállításokat?”. A nyilak segítségével lépjen az „igen” feliratra és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „gyári beállítások visszaállítása” felirat és 20 másodpercre elsötétül a képernyő, amíg a boxsz újraindul. Ezután megjelenik a „menü nyelv” felirat, ahol a magyar nyelv kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Az „Ország” menüpontban válassza ki a „Magyarország” feliratot és nyomja meg az OK gombot.

Ez után annak megfelelően, hogy a boxot milyen kábellel csatlakoztatja az TV készülékhez válassza ki az EORD AV (itt a csatlakozó szögletes, vaskos) vagy HDMI (itt a csatlakozó vékony, hasonlít egy USB kábelre, csak kicsit szélesebb) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a „képarány kiválasztása” menübe jut, ahol a tv készülékünknek megfelelően kiválaszthatja, hogy 16:9 vagy 4:3 legyen a képarány. OK gomb megnyomása után a „hálózat konfigurálása” menübe jut, ami az OK gomb megnyomásával kihagyható és ez által eljut a „csatornakeresés” –hez. Itt válassza ki a „minden csatorna” feliratot, az OK gomb segítségével és elindul a hálózati keresés, majd automatikusan megjelennek a csatornák. Panasonic tv készülék esetén ügyeljen arra, hogy az „ország” kiválasztásánál Hollandiát válassza, mert ebben az esetben megkaphatjuk a Tarr Kft. által kiosztott csatornasorrendet, ellenkező esetben a német nyelvű csatornák kerülnek előre.



Stand by - A készülék ki/bekapcsolása

Némítás gomb – Hangkimenet némítása

Számjegygombok (0-9)

Számjegyes adatok bevitelle, közvetlen *programváltás*

OPT - Funkcióhoz tartozó opciók

AV – Audio/Video

Piros gomb – Nem támogatott funkció

Zöld gomb – Nem támogatott funkció

Sárga gomb – Nem támogatott funkció

Kék gomb – Nem támogatott funkció

Le/fel /bal/jobbs nyíl - Mozgás a

menüben

OK gomb - Választás megerősítése

SFI gomb – Elektronikus Programújság

Exit – Kilépés

INFO gomb - Programinformációk megjelenítése a képernyőn

+/- gomb - Hangerő csökkenése/növelése

Prog+/Prog- gomb - Programkeresés

TV/RADIO – Átkapcsolás a TV és Rádió között

Menü – Menü megjelenítése

TV/SAT – Csatornalista megjelenítése

TXT – Teletext megjelenítése

Stop – Nem támogatott funkció

Ext - Kilépés

SAT1 – Nem támogatott funkció

SAT2 – Nem támogatott funkció

VCR – Nem támogatott funkció

TV – Nem támogatott funkció