

MI AZ A CARDLESS CA-MODUL ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?



A CA modulok és Smart kártyák segítségével láthatja a kódolt digitális adásokat, melyekre előfizetett. Cardless CA modul esetén, a hagyományos modulokkal ellentétben itt nincs szükség külön fizikai smartkártyára, mert a chip már be van építve az eszközbe.

ELŐKÉSZÜLETEK

Mielőtt elkezdené, győződjön meg a következőkről:

- A televíziója rendelkezik **CI+** csatlakozóval (ez egy széles nyílás a készülék oldalán vagy hátulján).
- A készüléke képes fogni a DVB-C kábel TV jelet.
- Ha még nem tette meg, indítson el egy automatikus csatornakeresést.

BEHELYEZÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Készülék kikapcsolása:

Bár a legtöbb TV támogatja a működés közbeni behelyezést, a biztonság kedvéért érdemes kikapcsolt állapotban csatlakoztatni a modult.

2. Irány meghatározása:

A modul elején egy színes matrica található. Ezt az oldalt fordítsa a fal felé (illetve a vonalkódos oldalt a TV hátulja felé), a csatlakozó végét pedig a TV megfelelő nyílása (**CI+ slot**) felé.

3. Beillesztés:

Óvatosan, de határozottan tolja be a modult a CI+ slot-ba, amíg ellenállást nem érez. Ne erőltesse! Ha nem megy be, ellenőrizze, hogy nem fordítva próbálja-e.

4. Bekapcsolás:

Kapcsolja be a televíziót.

HITELESÍTÉS ÉS AKTIVÁLÁS

1. Hitelesítési folyamat:

A bekapcsolás után a TV szöveges visszajelzést ad, hogy a modult észlelte (pl. „CA modul észlelve”). A képernyőn egy folyamatjelző sáv jelenhet meg (0% -> 100%). Ez eltarthat 1-2 percig. Ne kapcsolja ki a TV-t ez idő alatt!

2. Aktiválás:

Kapcsoljon egy Ön által előfizetett, kódolt csatornára (pl. Filmbox vagy HBO). Hagyja a készüléket ezen a csatornán, amíg a kép meg nem jelenik. Ez akár 10-15 percig is eltarthat.